


Riduttori angolari

Riduttori a vite senza fine - ruota elicoidale GS 50.3 – GS 250.3





Scopo del presente manuale:

Le istruzioni contenute in questo manuale sono applicabili ai riduttori a vite senza fine/ruota elicoidale AUMA della gamma GS 50.3-GS 250 con riduttori primari VZ 2.3-VZ 4.3 e della gamma GS 50.3-GS 250.3 con riduttori primari GZ 160.3-GZ 250.3.

| Indi | ce del contenuto | Pag. |
|----------------|--|----------|
| 1. | Norme di sicurezza | 3 |
| 1.1 | Campi di applicazione Manutenzione | 3 |
| 1.3 | Avvertenze e note | 3 |
| 2. | Dati tecnici | 4 |
| 3. | Trasporto, immagazzinaggio e imballaggio | 7 |
| 3.1 | Trasporto | 7 |
| 3.2 | Immagazzinaggio Imballaggio | 7 7 |
| 4. | Montaggio del volantino | 7 |
| 5. | Posizioni di montaggio delle diverse versioni | 8 |
| 6. | Montaggio degli attuatori multigiro SA/SAR | 9 |
| 7. | Accoppiamento alla valvola | 11 |
| 8. | Regolazione dei fermi meccanici in caso di solo comando manuale | 12 |
| 8.1 | Riduttori per il comando di valvole a farfalla | 12 |
| 8.2 | Riduttori per il comando di valvole a sfera | 12 |
| 9. | Regolazione dei fermi meccanici in presenza di attuatore multigiro | 13 |
| 9.1 9.2 | Riduttori per il comando di valvole a farfalla Riduttori per il comando di valvole a sfera | 13 14 |
| 10. | Modifica della corsa angolare preimpostata | 15 |
| 10.1 | Regolazione della corsa nei modelli GS 50.3 –GS 125.3 (opzionale) | 15 |
| 10.2 | Regolazione della corsa nei modelli GS 160.3 – GS 250.3 | 16 |
| 11. | Protezione a tenuta stagna IP 68 | 17 |
| 12. | Manutenzione | 18 |
| 12.1 12.2 | Note generali Sostituzione del grasso nei riduttori a vite senza fine/ruota elicoidale GS 50.3 –GS 125.3 | 18 |
| | e nei riduttori primari VZ 2.3 – VZ 4.3 | 19 |
| 12.2. 12.2. | | 19 19 |
| 12.2. | Sostituzione del grasso nei riduttori a vite senza fine/ruota elicoidale GS 160.3 – GS 250.3 | 19 |
| 10.0 | e nei riduttori primari GZ 160.3 – GZ 250.3 | 20 |
| 12.3. 12.3. | | 20 20 |
| 12.3. | | 21 |
| 12.4 | Manutenzione | 21 |
| 13. | Smaltimento e riciclo | 22 |
| 14. | Service | 22 |
| 15. | Elenco parti di ricambio riduttori a ruota elicoidale GS 50.3–GS 125.3 e riduttori primari VZ 2.3 – VZ 4.3 | 24 |
| 16. | Elenco parti di ricambio riduttori a ruota elicoidale GS 160.3 – GS 250.3 | 26 |
| 17. | Elenco parti di ricambio riduttori primari GZ 160.3 – GZ 250.3 (rapporti di riduzione 4:1 e 8: | 1) 28 |
| 18. | Elenco parti di ricambio riduttori primari GZ 200.3 – GZ 250.3 (rapporto di riduzione 16:1) | 29 |
| 19. | Dichiarazione di Conformità UE e Dichiarazione del Fabbricante | 30 |
| | Indice | 31 |
| | Indirizzi delle Filiali e Rappresentanze AUMA | 32 |

1. Norme disicurezza

1.1 Campi di applicazione

I riduttori angolari AUMA GS 50.3 – GS 250.3 sono idonei per il comando di valvole industriali, ad es. valvole a farfalla, valvole a sfera.

Sono progettati e costruiti sia per il solo comando manuale che per manovra mediante attuatore elettrico.

Per ogni altra applicazione Vi preghiamo contattare i nostri uffici per verificarne l'idoneità. AUMA non è responsabile per danni risultanti da un utilizzo dei riduttori su applicazioni diverse da quelle qui riportate. In questo caso, i rischi sono esclusivamente a carico dell'utilizzatore. L'osservanza di queste istruzioni costituisce parte integrante delle modalità di utilizzo del riduttore.

1.2 Manutenzione

Per garantire un sicuro e duraturo funzionamento del riduttore è necessario seguire le relative istruzioni per la sua manutenzione (ved. pag. 18).

1.3 Avvertenze e note

La mancata osservanza delle avvertenze e delle note riportate in questo manuale, può essere causa di seri danni a persone e a cose. Il personale qualificato deve essere perfettamente al corrente di tutte le avvertenze e le note contenute in questo manuale di istruzioni.

Il corretto trasporto, così come adeguati magazzinaggio, montaggio, installazione e messa in servizio, sono elementi essenziali per assicurare un funzionamento sicuro e regolare.

I riferimenti di seguito riportati, ciascuno contrassegnato con un proprio simbolo, richiedono di prestare un'attenzione particolare alle procedure rilevanti per la sicurezza contenute in questo manuale.



Questo simbolo significa: Nota!

"Nota" sottolinea attività o procedure che hanno influenza sul corretto funzionamento. La mancata osservanza di queste note può causare danni a persone e/o a cose.



Questo simbolo significa : Attenzione!

"Attenzione" sottolinea attività o procedure che possono avere effetto sulla sicurezza di persone o cose, se non eseguite in modo corretto.

Dati tecnici 2.

| Caratteristiche e funzioni | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| Tipo di servizio | In funzione | dell'attua | tore sele | zionato | | | | | | | |
| Versioni | Standard: c | | | | Opzior | nali: chiu | sura in se | nso an | iorario I I | RL o L | |
| Irreversibilità | I riduttori so elevate vibr può quindi e necessaria | no irreve azioni pu essere ga | rsibili in r ò annulla ırantita u | normali co are la cara na totale | ondizio atteristi irrevers | ni di ese ca di irre sibilità. S | rcizio e di versibilità se questa | riposo; . Durai è assol | la presen nte la man utamente | za di | |
| Coppia in uscita | Tipo | • | | | Cor | Coppie in uscita | | | | 0) | |
| | | 100 % max. N | | 140 % max. Nm | | 175 % ¹⁾ max. Nm | | 200 % ¹⁾ nax. Nm | | ılazione ²⁾ x. Nm | |
| | GS 50.3 | 250 | 111 | 350 | | | - " | 500 | | 25 | |
| | GS 63.3 | 500 | | 700 | | _ | | 1 000 | | 250 | |
| | GS 80.3 | 1 000 |) | 1 400 | | _ | | 2 000 | 5 | 500 | |
| | GS 100.3 | 2 000 |) | 2 800 | | - | | 4 000 | 1 | 000 | |
| | GS 125.3 | 4 000 |) | 5 600 | | _ | | 8 000 | 2 | 000 | |
| | GS 160.3 | 8 000 | | 11 250 | | 14 000 | | | | 000 | |
| | GS 200.3 | 16 00 | | 22 500 | | 28 000 | | _ | | 000 | |
| | GS 250.3 | 32 00 | 0 | 45 000 | | 56 000 | | _ | 16 | 000 | |
| Fermi meccanici | Presenti in agendo sull | | | | | | olabili in e | ntrambi | i sensi di | marcia, | |
| | Tipo | GS 50.3 | GS 63.3 | GS 80.3 | | GS 100 | .3 | | GS 125.3 | | |
| | Rid. primaria | - | 1 | - | VZ 2.3 | VZ 3.3 | VZ 4.3 | VZ 2.3 | VZ 3.3 | VZ 4.3 | |
| | Nm | 250 | 450 | 450 | | 500 | 250 | | 500 | 250 | |
| | Tipo GS 160. | | | | | GS 200 | 3 | GS 250.3 | | | |
| | Rid. primaria | | GZ 160.3 | | | GZ 200 | | | GZ 250.3 | | |
| | Rapporto | | GZ 100.0 | | | | | | GZ 200.0 | | |
| | riduzione | 4:1 | | 8:1 | 4:1 | 8:1 | 16:1 | 4:1 | 8:1 | 16:1 | |
| | Nm | 500 | | 450 | | 500 | | | 500 | | |
| Resistenza dei fermi meccanici | Coppia max | !! ! | (NI) | | -: | <i>c</i> | | _:_: | | | |
| Angolo di rotazione GF 50.3 – GF 250.3 | Standard: Opzionali: | corse 10°- 3 150° - Se pre | regolabili 5°, 35° – · 170°, 17 ·vista la r | compres 60°, 60° 70° – 190 uota elico | se nelle – 80°, oidale ir | gamme 80° – 10 n bronzo | : 0°, 100° - | - 125°, a ango | ersamente 125° – 150 lare > 90° lici. | О°, | |
| Angolo di rotazione GS 160.3 – GS 250.3 | Standard: Opzionali: | corse Quand | regolabili Io richies | compres ta la ruota | se nelle a elicoi | gamme dale in b | : 20° – 40 ronzo, co | °, 40° – n corsa | versamente · 60°, 60° - angolare nici. | - 80° | |
| Indicatore meccanico di | Standard: | utilizzare la versione multigiro GSD, senza fermi meccanici. Standard: coperchio con freccia indicatrice per la visualizzazione continua della posizione coperchio indicatore a doppia tenuta, per installazioni all'esterno e in posizione orizzontale ³⁾ | | | | | | | | | |
| | Opzionali: | orizzor | ntale ³⁾ | per installa | azioni in | terrate | | | | | |
| oosizione | Opzionali: | orizzor copercl | ntale ³⁾ nio cieco, | per installa | | | | | | | |
| posizione Albero di ingresso | | orizzor copercl | ntale ³⁾ nio cieco, | per installa | | | | | | | |
| posizione Albero di ingresso Manovra | | orizzor copercl n chiavet re elettric | ntale ³⁾ nio cieco, ta paralle co multigi | per installa ela secon ro flangia | do DIN | 6885.1 | | | | | |
| Albero di ingresso Manovra Manovra motorizzata | cilindrico co | orizzor coperci on chiavet re elettric o GZ. Pe antino, ac è disponi massima | ntale ³⁾ nio cieco, tta paralle co multigi er i detta coppiato bile in va in uscita | per installa ela secon ro flangia gli di acco direttam ri diameti | to diret | tamente ento fare riduttore | riferimen o alla rid | to ai re uzione | lativi Dati primaria V | Tecnici. Z o GZ | |
| Albero di ingresso Manovra Manovra motorizzata | Con attuato primaria VZ Tramite vola II volantino alla coppia | orizzor copercl on chiavel re elettric o GZ. Pe antino, ac è disponi | ntale ³⁾ nio cieco, tta paralle co multigi er i dettag ccoppiato bile in va | per installa ela secon ro flangia gli di acco direttam ri diameti | to diret oppiame ente al ri, il suc | tamente ento fare riduttore dimens | e riferimen e o alla rid ionament | to ai re uzione o deve | lativi Dati i primaria V essere co | Tecnici. Z o GZ nforme | |
| Albero di ingresso Manovra Manovra motorizzata | Con attuato primaria VZ Tramite vola II volantino alla coppia | orizzor coperci on chiavet re elettric o GZ. Pe antino, ac è disponi massima | ntale ³⁾ nio cieco, tta paralle co multigi er i detta coppiato bile in va in uscita | per installa ela secon ro flangia gli di acco direttam ri diametri | to diret oppiame ente al ri, il suc | tamente ento fare riduttore dimens | riferimen o alla rid ionament | to ai re uzione o deve | lativi Dati primaria V essere co | Tecnici. Z o GZ nforme | |
| Albero di ingresso Manovra Manovra motorizzata | Con attuato primaria VZ Tramite vola II volantino alla coppia | orizzor coperci on chiavet re elettric o GZ. Pe antino, ac è disponi massima | ntale ³⁾ nio cieco, tta paralle co multigi er i detta coppiato bile in va in uscita | per installa ela secon ro flangia gli di acco direttam ri diametri | to diret oppiame ente al ri, il suc | tamente ento fare riduttore dimens VZ 2.3 VZ | e riferimen e o alla rid ionament | to ai re uzione o deve | lativi Dati i primaria V essere co | Tecnici. Z o GZ nforme | |
| Albero di ingresso Manovra Manovra motorizzata | Con attuato primaria VZ Tramite vola II volantino alla coppia Tipo Rid. primaria Handrad Ø mm | orizzor copercl on chiavel re elettric o GZ. Pe antino, ac è disponi massima GS 50.3 - 160 200 | ntale ³⁾ nio cieco, ita paralle co multigi er i dettag coppiato bile in va in uscita GS 63.3 - 250 315 | per installatela secon ro flangia gli di acco direttam ri diameti : GS 80.3 - 315 | to diret oppiamo ente al ri, il suo | tamente ento fare riduttore dimens GS 100 VZ 2.3 VZ 315 3 400 4 | e riferimen e o alla rid ionament 3 7 3.3 VZ 4.3 115 250 100 315 | to ai re uzione o deve - 500 630 | lativi Dati primaria V essere co GS 125.3 VZ 2.3 VZ 3.0 VZ 5.0 VZ 5.0 VZ 5.0 VZ 5.0 VZ 5.0 | Tecnici. Z o GZ nforme | |
| Albero di ingresso Manovra Manovra motorizzata Manovra manuale | Con attuato primaria VZ Tramite vola II volantino alla coppia ITipo Rid. primaria Handrad Ø mm | orizzor copercl on chiavel re elettric o GZ. Pe antino, ac è disponi massima GS 50.3 - 160 200 | ntale ³⁾ nio cieco, ita paralle co multigi er i detta; ccoppiato bile in va in uscita GS 63.3 - 250 315 | per installatela secon ro flangia gli di acco direttam ri diameti : GS 80.3 - 315 400 | to diret oppiamo ente al ri, il suo | tamente ento fare riduttore dimens GS 100. VZ 2.3 VZ 315 3 400 4 | e riferimen e o alla rid ionament 3 7 3.3 VZ 4.3 115 250 100 315 | to ai re uzione o deve - 500 630 | lativi Dati primaria V essere co GS 125.3 VZ 2.3 VZ 3 400 400 500 50 | Tecnici. Z o GZ nforme 3.3 VZ 4. 0 315 0 400 | |
| posizione Albero di ingresso Manovra Manovra motorizzata | Con attuato primaria VZ Tramite vola II volantino alla coppia Tipo Rid. primaria Handrad Ø mm | orizzor copercl on chiavel re elettric o GZ. Pe antino, ac è disponi massima GS 50.3 - 160 200 250 | ntale ³⁾ nio cieco, ita paralle co multigi er i detta; ccoppiato bile in va in uscita GS 63.3 - 250 315 | per installatela secon ro flangia gli di acco direttam ri diameti : GS 80.3 - 315 | to diret oppiamo ente al ri, il suo | tamente ento fare riduttore dimens GS 100. VZ 2.3 VZ 315 400 4 GS 200. GZ | e riferimen e o alla rid ionament 3 7 3.3 VZ 4.3 115 250 100 315 | to ai re uzione o deve - 500 630 800 | lativi Dati primaria V essere co GS 125.3 VZ 2.3 VZ 3.0 VZ 5.0 VZ 5.0 VZ 5.0 VZ 5.0 VZ 5.0 | Tecnici. Z o GZ nforme 3.3 VZ 4. 0 315 0 400 | |

¹⁾ Con ruota elicoidale realizzata in ghisa sferoidale

²⁾ Con ruota elicoidale realizzata in bronzo

³⁾ Per applicazioni di riduttori con coperchio indicatore a doppia tenuta, in presenza di ambienti con presenza di gas, è necessario realizzare uno sfiato (valvola di sfioro o foro) sulla flangia di accoppiamento valvola/riduttore.

| Riduzione primaria | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|
| Riduzione primaria | Ingranaggio | plane | tario, disponibile i | n vari rapporti pe | r ridurre la coppia i | n ingresso | | | | |
| Accoppiamento alla valvola | | | | | | | | | | |
| Accoppiamento alla valvola | Dimensioni secondo EN ISO 5211 | | | | | | | | | |
| | Standard: | valv | ola") | | g. 11, paragrafo "A | ccoppiamento al | | | | |
| | | GS | 50.3 – GF 250.3: 160.3 – GS 250.3 | | centraggio | | | | | |
| | Opzionali: | GS | 50.3 – GF 250.3: 160.3 – GS 250.3 | : senza gradino | di centraggio | | | | | |
| Inserto millerighe estraibile per accoppiamento all'albero valvola | Standard: | II rid | • | e posizionato sul ¡ | proprio asse di 90° | | | | | |
| | Opzionali: | | serto può essere l dro o foro a due f | | cilindrico e sede di | chiavetta, foro | | | | |
| Condizioni di servizio | | | | | | | | | | |
| Protezione custodia secondo EN 60 5294) | Standard: | colo | nna d'acqua | | d'acqua fino ad un | | | | | |
| | Opzionali ⁵⁾ : | colo | nna d'acqua | | d'acqua fino ad un | | | | | |
| | | IP 68-10, contro la polvere e a tenuta d'acqua fino ad un max. di 10 meti colonna d'acqua | | | | | | | | |
| | | colo | nna d'acqua | | d'acqua fino ad un | | | | | |
| Protezione anticorrosiva | Standard: | KN | o idrichė in at | mosfere a bassa | mpianti industriali, presenza di eleme | nti inquinanti | | | | |
| | Opzionali: | permanentemente aggressivi con un moderata presenza di eleme inquinanti (es. impianti di trattamento acque reflue, industrie chimiche). | | | | | | | | |
| | | KX | | tmosfere con elev | pienti altamente ag vata umidità o ad a | | | | | |
| Vernice | Standard: | | 50.3 – GF 250.3: 160.3 – GS 250.3 | | a base di ferro mid | ca | | | | |
| | Opzionale: | GS | 160.3 – GS 250.3 | 3: bicomponente | a base di ferro mio | ca | | | | |
| Colore | Standard: Opzionale: | ~ ~ | io-argento (DB 70 colori a richiesta | 1, simile a RAL 9 | 007) | | | | | |
| Temperatura ambiente | Standard: Opzionali: | da - da - | - 25 °C a + 80 °C - 40 °C a + 60 °C - 60 °C a + 60 °C | C (bassa tempera C (bassissima tem | nperatura), version | e EL | | | | |
| <u> </u> | | | - 0 °C a + 120 °C | | | | | | | |
| Durata | La durata si | oasa s | | | ole a corsa angola | | | | | |
| | Tipo | | | | A-CHIUSURA-APER | | | | | |
| | | | р | | pari a 90° (max. 100 max in uscita pari a | | | | | |
| | | | 100 % | 140 % | 175 % ⁶⁾ | 200 % ⁶⁾ | | | | |
| | GS 50.3 | | 15 000 | 5 000 | 175 % | 1 000 | | | | |
| | GS 63.3 | | 15 000 | 5 000 | | 1 000 | | | | |
| | GS 80.3 | | 15 000 | 5 000 | | 1 000 | | | | |
| | GS 100.3 | | 15 000 | 5 000 | | 1 000 | | | | |
| | GS 100.3 | | 15 000 | 5 000 | | 1 000 | | | | |
| | GS 125.3 | | 15 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | GS 200.3 | | 15 000 | 5 000 | 1 000 | | | | | |
| | GS 250.3 | | 10 000 | 3 000 | 750 | | | | | |
| | 40 200.0 | | 10 000 | 0 000 | 100 | | | | | |

- 4) Riferirsi al paragrafo "Protezione a tenuta stagna IP 68" (pag. 17)
- 5) Non disponibili per il tipo GS 50.3
- 6) Con ruota elicoidale realizzata in ghisa sferoidale

| Accessori | |
|-----------------------------|--|
| Indicatori di posizione | Indicatore di posizione WSG per visualizzare il raggiungimento di posizioni intermedie e d fine corsa, assicurando una precisa segnalazione e una minima isteresi per angoli di rotazione compresi tra 82° e 98° (riferirsi alla relativa scheda dati) |
| | Indicatore di posizione WSG per visualizzare il raggiungimento di posizioni intermedie e d fine corsa, per angoli di rotazione > 180° (riferirsi alla relativa scheda dati) |
| Gruppo fine corsa | Gruppo fine corsa WSH per valvole operate manualmente. Segnala le posizioni intermedie e di fine corsa (riferirsi alla relativa scheda dati) |
| Esecuzioni speciali per imp | iego nelle aree potenzialmente esplosive |
| Esecuzione custodia | II2G c IIC T4 secondo la Direttiva ATEX 94/9/EG |
| Tipo di servizio | Breve S2 – 15 minuti, max 3 cicli operativi (APERTURA-CHIUSURA-APERTURA) di 90°, con successivo raffreddamento a temperatura ambiente |
| | Servizio intermittente S4 - 25%, fino al raggiungimento della massima coppia di regolazione |
| Angolo di rotazione | Angolo di rotazione > 90°, a richiesta |
| Temperatura ambiente | Standard: da – 20 °C a + 40 °C Opzionali: da – 40 °C a + 40 °C (bassa temperatura) da – 20 °C a + 60 °C da – 40 °C a + 60 °C (bassa temperatura) da – 50 °C a + 60 °C (bassissima temperatura) da – 60 °C a + 60 °C (bassissima temperatura) |
| | Combinazioni con attuatori SA(R)ExC a temperature 40° C sono possibili solo previa nostra verifica tecnica |
| Altre informazioni | |
| Documenti di riferimento | Catalogo riduttori a vite senza fine/ruota elicoidale GF 50.3 – GS 250.3/GS 315 – GS 500 Schede dati dimensionali GF 50.3 – GF 250.3, GS 160.3 – GS 250.3 Schede dati tecnici GF 50.3 – GF 250.3, GS 160.3 – GS 250.3 Schede dati tecnici SA, SAR, WSG, WGD, WSH |
| Riduttori a leva | Fare riferimento alle relative schede dati. |

3. Trasporto, immagazzinaggio ed imballaggio

3.1 Trasporto

- Utilizzare un solido imballo per il trasporto sul luogo di destinazione.
- Se il riduttore è accoppiato all'attuatore: applicare idonei ganci o funi di sollevamento al solo riduttore e non all'attuatore.

3.2 Immagazzinaggio

- Immagazzinare in luoghi asciutti e ben areati.
- Proteggere dall'umidità del terreno sistemando l'attuatore su scaffali o palette di legno.
- Proteggere l'attuatore dalla polvere e dallo sporco con coperture idonee.
- Proteggere le superfici non verniciate mediante l'applicazione di idonei anticorrosivi.

Qualora si preveda un immagazzinaggio di lungo periodo (più di 6 mesi), si dovranno osservare le seguenti prescrizioni aggiuntive: :

- Prima dell'immagazzinaggio: proteggere le superfici non verniciate con anticorrosivi di lunga durata, in modo particolare i piani dei moduli di accoppiamento e di montaggio.
- Controllare ogni 6 mesi circa. Al primo segnale di corrosione, applicare nuovamente un prodotto anticorrosivo.

3.3 Imballaggio

I nostri prodotti sono protetti da imballo particolare adatto al trasporto, non dannoso per l'ambiente e facilmente separabile e riciclabile.

Tutti i nostri imballi sono costituti da materiali in legno, fibra di legno (OBS), cartone, carta e film di polietilene (PE).


Per il loro smaltimento raccomandiamo di contattare gli idonei centri di raccolta e/o riciclo.

4. Montaggio del volantino


Se è previsto il solo comando manuale, il volantino del riduttore viene fornito separatamente.

Il suo montaggio deve essere eseguito come da figura A.

Figura A: Volantino




5. Posizioni di montaggio delle diverse versioni



Descrizione delle 4 versioni (osservando il coperchio indicatore):

| Versione | Senso di rotazione dell'albero di ingresso | Posizione della vite senza fine | Senso di rotazione dell'albero di uscita |
|----------|--|---------------------------------|---|
| RR | orario | R (lato destro) | R orario |
| LL | orario | L (lato sinistro) | L anti-orario |
| RL | orario | R (lato destro) | L anti-orario |
| LR | orario | L (lato sinistro) | R orario |

Posizioni di montaggio degli attuatori multigiro AUMA per la motorizzazione di riduttori a vite senza fine AUMA (da indicarsi in fase d'ordine) Riduttore GS in versione RR o RL



Le posizioni di montaggio possono essere facilmente variate in cantiere, anche successivamente.

Limitazioni: Per le combinazioni SA/SAR 14.1/14.5 con GS 125.3, la posizione di montaggio "C" - nelle versioni RR o RL - e "A" - nelle versioni LL o LR - è possibile solo con volantini di diametro inferiore a 315 mm.

Fino alla taglia GS 125.3, la combinazione attuatore-riduttore viene imballata nella posizione di montaggio richiesta. Dalla taglia GS 160.3, per esigenze di imballo e di sicurezza nel trasporto, l'attuatore e il riduttore vengono forniti separati con la relativa bulloneria di accoppiamento.


6. Montaggio degli attuatori multigiro SA/SAR

Quando i riduttori e gli attuatori vengono forniti contemporaneamente, il montaggio è stato già effettuato presso il nostro stabilimento fino alla taglia GS 125.3. Per la taglia GS 160.3, o superiori, il montaggio dell'attuatore al riduttore deve essere realizzato come segue:

Qualora la flangia di accoppiamento non sia già applicata al riduttore o alla riduzione primaria:

- Pulire e sgrassare accuratamente le superfici di contatto della flangia di montaggio del riduttore o della riduzione primaria e della flangia di montaggio attuatore.
- Assiemare i materiali di accoppiamento e fissarli tramite gli opportuni bulloni e rondelle.
- Serrare a fondo e a croce i bulloni, applicando le coppie di tabella 3.

FiguraB: accoppiamento dell'attuatore multigiro al riduttore



Montaggio dell'attuatore multigiro:

- Pulire e sgrassare accuratamente le superfici di contatto della flangia di montaggio del riduttore o della riduzione primaria e della flangia di montaggio attuatore.
- Applicare l'attuatore multigiro al riduttore o alla riduzione primaria.
 L'attuatore multigiro può essere ruotato di 90° in 90° rispetto all'asse di rotazione dell'albero valvola (vedi pag. 8 per le diverse posizioni di montaggio).
- Assicurarsi che il gradino di centraggio si accoppi correttamente al suo alloggiamento e che le due flange siano a completo contatto tra loro.
- Applicare alla flangia del riduttore i relativi bulloni e rondelle (ved. tabella 2).
- Serrare a fondo e a croce i bulloni, applicando le coppie di tabella 3.



Non sollevare l'attuatore con corde o ganci applicati al volantino. Quando l'attuatore è fissato al riduttore, le corde e i ganci di sollevamento devono essere fissati esclusivamente al riduttore.

| Tabella 2: | Bulloni per accoppiamento attuatori AUMA ai riduttori a vite senza fine o alle riduzioni primarie |
|------------|---|
| | (classe min. 8.8) |

| Riduttore/ | SA(R) | 07.1-F07 | SA(R) 0 | SA(R) 07.1-F10/G0 | | | 07.5-F07 | | SA(R) 07.5-F10/G0 | | | |
|---------------|----------|----------|---------|-------------------|----------|-----|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----|
| Rid. primaria | Bullone | Rondella | Nr. | Bullone | Rondella | Nr. | Bullone | Rondella | Nr. | Bullone | Rondella | Nr. |
| GS 50.3 | M 8 x 20 | B 8 | 4 | M 10 x 25 | B 10 | 4 | | | | | | |
| GS 63.3 | M 8 x 20 | B 8 | 4 | M 10 x 25 | B 10 | 4 | M 8 x 20 | B 8 | 4 | M 10 x 25 | B 10 | 4 |
| GS 80.3 | | | | | | | M 8 x 20 | B 8 | 4 | M 10 x 25 | B 10 | 4 |
| GS 100.3 | | | | | | | | | | | | |
| GS 100.3/VZ | | | | M 10 x 25 | B 10 | 4 | | | | M 10 x 25 | B 10 | 4 |
| GS 125.3 | | | | | | | | | | | | |
| GS 125.3/VZ | | | | | | | | | | M 10 x 25 | B 10 | 4 |
| GS 160.3 | | | | | | | | | | | | |
| GS 160.3/GZ | | | | | | | | | | M 10 x 25 | B 10 | 4 |
| GS 200.3 | | | | | | | | | | | | |
| GS 200.3/GZ | | | | | | | | | | M 10 x 25 | B 10 | 4 |

| Riduttore/ | SA(R) 1 | 0.1-F10/G0 | | SA(R) 1 | 4.1-F14/G½ | | SA(R) 1 | 4.5-F14/G½ | | SA(R) 1 | 6.1-F16/G3 | |
|---------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----|
| Rid. primaria | Bullone | Rondella | Nr. |
| GS 80.3 | M 10 x 25 | B 10 | 4 | | | | | | | | | |
| GS 100.3 | M 10 x 25 | B 10 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | | | | | | |
| GS 100.3/VZ | M 10 x 25 | B 10 | 4 | | | | | | | | | |
| GS 125.3 | | | | M 16 x 40 | B 16 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | | | |
| GS 125.3/VZ | M 10 x 25 | B 10 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | | | | | | |
| GS 160.3 | | | | | | | M 16 x 40 | B 16 | 4 | M 20 x 50 | B 20 | 4 |
| GS 160.3/GZ | M 10 x 25 | B 10 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | | | | | | |
| GS 200.3 | | | | | | | | | | M 20 x 50 | B 20 | 4 |
| GS 200.3/GZ | M 10 x 25 | B 10 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | | | |
| GS 250.3 | | | | | | | | | | | | |
| GS 250.3/GZ | M 10 x 25 | B 10 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | M 16 x 40 | B 16 | 4 | M 20 x 50 | B 20 | 4 |


| Riduttore/ | SA(R) | 25.1-F25 | SA(R) | 30.1-F30 | | |
|---------------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-----|
| Rid. primaria | Bullone | Rondella | Nr. | Bullone | Rondella | Nr. |
| GS 160.3 | | | | | | |
| GS 160.3/GZ | | | | | | |
| GS 200.3 | M 16 x 50 | B 16 | 8 | | | |
| GS 200.3/GZ | | | | | | |
| GS 250.3 | M 16 x 50 | B 16 | 8 | M 20 x 50 | B 20 | 8 |
| GS 250.3/GZ | | | | | | |
| | | | | I | | |

7.

Accoppiamento alla valvola I riduttori AUMA serie GS e le riduzioni primarie VZ/GZ possono funzionare in qualsiasi posizione di montaggio.

- Per le valvole a farfalla, la posizione di montaggio raccomandata è quella di CHIUSURA. (prima del montaggio, accertarsi che – agendo con il volantino in senso orario – sia stato raggiunto il fermo meccanico di CHIUSURA).
- Per le valvole a sfera, la posizione di montaggio raccomandata è quella di APERTURA. (Prima del montaggio, accertarsi che - agendo con il volantino in senso anti-orario - sia stato raggiunto il fermo meccanico di APERTURA).
- Pulire e sgrassare le superfici di contatto delle flange del riduttore e della valvola.
- Dopo aver ingrassato l'albero della valvola, posizionare l'inserto millerighe sull'albero stesso fissandolo ed assicurandosi (vedere figura C, dettaglio A o B e tabella 3) che siano rispettate le quote X, Y e Z.
- Applicare grasso idoneo, esente da acidi, lungo tutto il profilo scanalato dell'inserto millerighe.
- Accoppiare il riduttore alla valvola. Accertarsi che il gradino di centraggio (se previsto), sia alloggiato correttamente e le flange a completo contatto.
- Applicare alla flangia del riduttore i relativi bulloni e rondelle (classe min. 8.8).
- Serrare a fondo e a croce i bulloni, applicando le coppie di tabella 3.

Figura C



| Riduttore | Dimensioni | | | Bulloni | Classe di resistenza 8.8 | Classe di resistenza A2-70/A4-70 | Classe di resistenza A2-80/A4-80 |
|-----------------|------------|-------|-------|--------------------|--------------------------------|--|--|
| Tipo di flangia | X max | Y max | Z max | Q.tà x filettatura | Сор | pia di serraggio T _A | [Nm] |
| GS 50.3-F05 | 6 | 5 | 65 | 4 x M 6 | 11 | 8 | 10 |
| GS 50.3-F07 | 14 | 5 | 61 | 4 x M 8 | 25 | 18 | 24 |
| GS 50.3-F10 | 14 | 5 | 61 | 4 x M 10 | 51 | 36 | 48 |
| GS 63.3-F10 | 7 | 18 | 73 | 4 x M 10 | 51 | 36 | 48 |
| GS 63.3-F12 | 10 | 13 | 76 | 4 x M 12 | 87 | 61 | 82 |
| GS 80.3-F12 | 13 | 18 | 78 | 4 x M 12 | 87 | 61 | 82 |
| GS 80.3-F14 | 23 | 5 | 88 | 4 x M 16 | 214 | 150 | 200 |
| GS 100.3-F14 | 22 | 13 | 123 | 4 x M 16 | 214 | 150 | 200 |
| GS 100.3-F16 | 22 | 8 | 123 | 4 x M 20 | 431 | 294 | 392 |
| GS 125.3-F16 | 17 | 35 | 126 | 4 x M 20 | 431 | 294 | 392 |
| GS 125.3-F25 | 17 | 27 | 126 | 8 x M 16 | 214 | 150 | 200 |
| GS 160.3-F25 | 15 | 11 | 130 | 8 x M 16 | 214 | 150 | 200 |
| GS 160.3-F30 | 30 | 0 | 140 | 8 x M 20 | 431 | 294 | 392 |
| GS 200.3-F30 | 19 | 19 | 160 | 8 x M 20 | 431 | 294 | 392 |
| GS 200.3-F35 | 44 | 0 | 190 | 8 x M 30 | (1489) | 564 | _ |
| GS 250.3-F35 | 8 | 8 | 220 | 8 x M 30 | (1489) | 564 | _ |

Nota:

La pratica e l'esperienza hanno dimostrato che è molto difficile stringere a fondo bulloni o dadi M30 o superiori, applicando le coppie sopra raccomandate. In questi casi, il riduttore a vite senza fine può, di conseguenza, avere movimenti radiali rispetto alla flangia della valvola. Per migliorare la tenuta - tra la valvola e il riduttore – suggeriamo di applicare un velo di Loctite 243 (o similare) sulle superfici di contatto delle flange.

8. 7. Taratura dei fermi meccanici per riduttori a comando manuale




I fine corsa meccanici del riduttore GS sono stati presumibilmente già tarati, se lo stesso è stato fornito già accoppiato alla valvola.

8.1 Riduttori per valvole a farfalla Taratura della posizione di CHIUSURA

- Rimuovere tutti bulloni (03) in corrispondenza del coperchio (10) dei fine corsa meccanici (figure D1 e D2).
- Portare la valvola manualmente nella posizione di totale CHIUSURA
- Qualora il coperchio dei fermi meccanici (10) non sia stato trascinato, ruotarlo in senso orario fino al raggiungimento del fermo meccanico.
- Se i fori del coperchio (10) non corrispondono ai fori filettati posti in corrispondenza della cassa (1), estrarre il coperchio (10) e riposizionarlo in modo corretto.
- Serrare a fondo e a croce i bulloni, applicando le coppie di tabella 3.

Figura D1: Fermo meccanico fino alla taglia GS 125.3

Figura D2: Fermo meccanico dalla taglia GS 160.3



Se la posizione della freccia indicatrice non corrisponde al simbolo CHIUSA, allentare leggermente le viti di fissaggio del coperchio indicatore. Portare il coperchio nella corretta posizione di CHIUSURA e riavvitare a fondo le viti di fissaggio.

Taratura della posizione di APERTURA

Il fine corsa meccanico non necessita di taratura poiché dovrebbe essere già stato tarato in fabbrica. Se la posizione di totale APERTURA non fosse corretta, la corsa angolare può essere variata anche successivamente (vedere paragrafo 10 "Modifica della corsa angolare preimpostata).

8.2 Riduttori per valvole a sfera



Se è necessario tarare i fermi meccanici, agire prima nella posizione di APERTURA. Se non è possibile verificare la corretta posizione della valvola per l'assenza di segni o marchi di caratterizzazione sullo stelo, può essere necessario rimuovere la valvola dalla tubazione.

Taratura della posizione di APERTURA

- Rimuovere tutti bulloni (03) in corrispondenza del coperchio (10) dei fine corsa meccanici (figure D1 e D2).
- Portare la valvola manualmente nella posizione di totale APERTURA.
- Qualora il coperchio dei fermi meccanici (10) non sia stato trascinato, ruotarlo in senso anti-orario fino al raggiungimento del fermo meccanico.
- Se i fori del coperchio (10) non corrispondono ai fori filettati posti in corrispondenza della cassa (1), estrarre il coperchio (10) e riposizionarlo in modo corretto.
- Inserire i bulloni (03) e le rondelle (04.
- Serrare a fondo e a croce i bulloni, applicando le coppie di tabella 3.
- Se la posizione della freccia indicatrice non corrisponde al simbolo APERTA, allentare leggermente le viti di fissaggio del coperchio indicatore. Portare il coperchio nella corretta posizione di APERTURA e riavvitare a fondo le viti di fissaggio.

Taratura della posizione di CHIUSURA

Il fine corsa meccanico non necessita di taratura poiché è già stato tarato in fabbrica.

9. Taratura dei fine corsa per riduttori accoppiati ad attuatori multigiro



- Se il riduttore GS e l'attuatore multi-giro sono stati forniti già accoppiati alla valvola, presumibilmente i fermi meccanici, i fine corsa e i limitatori di coppia dell'attuatore sono già stati opportunamente tarati.
- Se i fine corsa e i limitatori di coppia non sono ancora stati tarati, è necessario eseguire le opportune regolazioni seguendo le istruzioni riportate sul manuale SA/SAR e le prescrizioni del Valvoliere.
- E' responsabilità del Valvoliere indicare se la valvola deve arrestarsi per intervento del fine corsa o del limitatore di coppia.

9.1 Riduttori per valvole a farfalla

• Stabilire la corsa inerziale dell'attuatore in entrambe le direzioni di marcia, definendo cioè di quanto avanza, per inerzia, l'otturatore della valvola dopo che al motore è stato lanciato il comando di arresto.

Taratura della posizione di CHIUSURA

- Rimuovere tutti bulloni (03) in corrispondenza del coperchio (10) dei fine corsa meccanici (figure D1 e D2).
- Inserire il comando manuale e portare la valvola manualmente nella posizione di totale CHIUSURA.
- Qualora il coperchio dei fermi meccanici (10) non sia stato trascinato, ruotarlo in senso orario fino al raggiungimento del fermo meccanico.
- Far compiere al coperchio dei fermi meccanici (10) una rotazione di ½ giro in senso anti-orario. Ciò garantisce che il fermo meccanico non verrà raggiunto durante la manovra elettrica e che alla valvola sarà garantita la perfetta chiusura, con la coppia di
- Se i fori del coperchio (10) non corrispondono ai fori filettati posti in corrispondenza della cassa (1), estrarre il coperchio (10) e riposizionarlo in modo corretto.
- Inserire i bulloni (03) e le rondelle (04).
- Serrare a fondo e a croce i bulloni, applicando le coppie di tabella 3.
- Se la posizione della freccia indicatrice non corrisponde al simbolo CHIUSA, allentare leggermente le viti di fissaggio del coperchio indicatore. Portare il coperchio nella corretta posizione di CHIUSURA e riavvitare a fondo le viti di fissaggio.

Arresto in CHIUSURA per intervento del fine corsa

- Agendo sul volantino dell'attuatore in senso anti-orario, allontanare l'otturatore della valvola dalla posizione di totale chiusura per un tratto di corsa equivalente alla corsa inerziale precedentemente determinata.
- Tarare il fine corsa seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR.
- Verificare la taratura del limitatore di coppia in CHIUSURA, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR e, se necessario, regolarla sul valore richiesto.

Arresto in CHIUSURA per intervento del limitatore di coppia

- Ruotare il volantino dell'attuatore in senso anti-orario per 4 6 giri, allontanando l'otturatore della valvola dalla posizione di totale chiusura.
- Tarare il fine corsa di CHIUSURA, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR(per la segnalazione).
- Verificare la taratura del limitatore di coppia in CHIUSURA, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR e, se necessario, regolarla sul valore richiesto.

Taratura della posizione di APERTURA

Il fine corsa meccanico non necessita di taratura poiché dovrebbe essere già stato tarato in fabbrica.

• Portare la valvola nella posizione di totale APERTURA



L'ultima parte della corsa, nella direzione di APERTURA, deve essere effettuata manualmente.

 Agendo sul volantino dell'attuatore in senso orario, allontanare l'otturatore della valvola dalla posizione di totale APERTURA per un tratto di corsa equivalente alla corsa inerziale precedentemente determinata, procedendo come segue:

Per gli attuatori accoppiati direttamente al riduttore:

ruotare il volantino per 4 – 6 giri.


Per gli attuatori accoppiati tramite riduzione primaria VZ/GZ:

ruotare il volantino per 10 – 50 giri, a seconda del rapporto di riduzione utilizzato.

• Tarare il fine corsa di APERTURA, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR.

Figura E1: Fermo meccanico fino alla taglia GS 125.3

Figura E2: Fermo meccanico dalla taglia GS 160.3



9.2 Riduttori per valvole a sfera



Se è necessario tarare i fermi meccanici, agire prima nella posizione di APERTURA. Se non è possibile verificare la corretta posizione della valvola per l'assenza di segni o marchi di caratterizzazione sullo stelo, può essere necessario rimuovere la valvola dalla tubazione.

 Stabilire la corsa inerziale dell'attuatore in entrambe le direzioni di marcia, definendo cioè di quanto avanza, per inerzia, l'otturatore della valvola dopo che al motore è stato lanciato il comando di arresto.

Taratura della posizione di APERTURA

- Rimuovere tutti i bulloni (03) in corrispondenza del coperchio (10) dei fine corsa meccanici (figure E1 e E2).
- Inserire il comando manuale e portare la valvola manualmente nella posizione di totale APERTURA.
- Qualora il coperchio dei fermi meccanici (10) non sia stato trascinato, ruotarlo in senso anti-orario fino al raggiungimento del fermo meccanico.
- Far compiere al coperchio dei fermi meccanici (10) una rotazione di ½ giro in senso orario. Ciò garantisce che il fermo meccanico non verrà raggiunto durante la manovra elettrica
- Se i fori del coperchio (10) non corrispondono ai fori filettati posti in corrispondenza della cassa (1), estrarre il coperchio (10) e riposizionarlo in modo corretto.
- Inserire i bulloni (03) e le rondelle (04)..
- Serrare a fondo e a croce i bulloni, applicando le coppie di tabella 3.
- Se la posizione della freccia indicatrice non corrisponde al simbolo APERTA, allentare leggermente le viti di fissaggio del coperchio indicatore. Portare il coperchio nella corretta posizione di APERTURA e riavvitare a fondo le viti di fissaggio.

Arresto del motore in totale APERTURA

- Agendo sul volantino dell'attuatore in senso orario, allontanare l'otturatore della valvola dalla posizione di totale APERTURA per un tratto di corsa equivalente alla corsa inerziale.
- Tarare il fine corsa di APERTURA, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR.

Taratura della posizione di CHIUSURA

Il fine corsa meccanico non necessita di taratura poiché è già stato tarato in fabbrica.

Portare la valvola nella posizione di totale CHIUSURA.



L'ultima parte della corsa, nella direzione di CHIUSURA, deve essere effettuata manualmente.

 Agendo sul volantino dell'attuatore in senso anti-orario, allontanare l'otturatore della valvola dalla posizione di totale CHIUSURA per un tratto di corsa equivalente alla corsa inerziale precedentemente determinata, procedendo come segue:

Per gli attuatori accoppiati direttamente al riduttore: ruotare il volantino per 4 – 6 giri.

Per gli attuatori accoppiati tramite riduzione primaria VZ/GZ: ruotare il volantino per 10 – 50 giri, a seconda del rapporto di riduzione utilizzato.

• Tarare il fine corsa di CHIUSURA, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR.

10. Modifica della corsa angolare preimpostata

La regolazione viene effettuata nella posizione di APERTURA.

Opzionale per le taglie GS 50.3 – GS 125.3 Standard per le taglie GS 160.3 – GS 250.3

Accuratezza:

GS 50.3 – GS 125.3: 0.6°

GS 160.3 – GS 250.3: da 0,11° a 0,14°

10.1 Modifica della corsa angolare per le taglie GS 50.3 – GS 125.3 (opzionale)

• Svitare il cappuccio protettivo (16) dal coperchio (10) (figura F1).

• Rimuovere la spina (020) con attrezzo idoneo (fornibile, a richiesta, da AUMA).

Aumento della corsa angolare

• Ruotare il dado di blocco (15) in senso anti-orario.



Quando si ruota il dado di blocco (15), assicurarsi che non ci siano interferenze e che la spina (020) possa essere ancora inserita nel suo alloggiamento.

- Portare l'otturatore della valvola nella posizione desiderata.
- Ruotare il dado di blocco (15) in senso orario fino al raggiungimento della battuta sul dado mobile (7).


Riduzione della corsa angolare

- Portare l'otturatore della valvola alla posizione desiderata.
- Ruotare il dado di blocco (15) in senso orario fino al raggiungimento della battuta sul dado mobile (7).



La spina (020), una volta reinstallata, non deve sporgere dal dado di blocco (15).

Figura F1: Fermo meccanico fino alla taglia GS 125.3



- Inserire la spina (020) mediante attrezzo idoneo. Se la fessura non è in corrispondenza dell'apposito foro realizzato sulla vite senza fine, ruotare leggermente il dado di blocco in senso antiorario fino al perfetto allineamento e, quindi, inserire a fondo la spina.
- Verificare la guarnizione OR (08) e sostituirla se danneggiata.
- Applicare il cappuccio protettivo (16), avvitandolo a fondo.
- Se il riduttore è accoppiato ad un attuatore multi-giro, tarare nuovamente i fine corsa sulla posizione modificata, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR. Tenere conto dell'eventuale corsa inerziale.

10.2 Modifica della corsa angolare per le taglie GS 160.3 – GS 250.3

- Rimuovere tutti bulloni (054) ed estrarre il cappuccio protettivo (16) (Figura F2).
- Rimuovere la vite (082), la rondella (058) e l'anello di regolazione (34).


Aumento della corsa angolare

- Ruotare il dado di blocco (15) in senso antiorario.
- Portare l'otturatore della valvola nella posizione desiderata.
- Ruotare il dado di blocco (15) in senso orario fino al raggiungimento della battuta sul dado mobile (7).

Riduzione della corsa angolare

- Portare l'otturatore della valvola alla posizione desiderata.
- Ruotare il dado di blocco (15) in senso orario fino al raggiungimento della battuta sul dado mobile (7).

Figura F2: Fermo meccanico dalla taglia GS 160.3



- Inserire l'anello di regolazione (34), applicare la rondella (058) e stringere a fondo la vite (082).
- Verificare la guarnizione OR (056) e sostituirla se danneggiata.
- Applicare il cappuccio protettivo (16), i bulloni (054) e le rondelle (055).
- Serrare a fondo e a croce i bulloni (054), applicando le coppie di tabella 3.
- Se il riduttore è accoppiato ad un attuatore multigiro, tarare nuovamente i fine corsa sulla posizione di APERTURA modificata, seguendo le istruzioni del manuale SA/SAR. Tenere conto dell'eventuale corsa inerziale.

11. Protezione a tenuta stagna IP 68

Definizione

Secondo quanto definito dalla norma EN 60 259, la definizione della protezione IP 68 deve essere preventivamente definita tra il costruttore e l'utilizzatore. I riduttori AUMA e le relative riduzioni primarie, in protezione IP 68, rispettano una delle seguenti possibilità di impiego:

- IP 68-3, stagna all'immersione in acqua con un battente max di 3 m di c.a. (standard)
- IP 68-6, stagna all'immersione in acqua con un battente max di 6 m di c.a. (opzionale)
- IP 68-10, stagna all'immersione in acqua con un battente max di 10 m di c.a. (opzionale)
- IP 68-20, stagna all'immersione in acqua con un battente max di 20 m di c.a. (opzionale)

Nella taglia GS 50.3 è disponibile solo la protezione IP 68-3.

Se si prevede che il riduttore venga immerso in altri liquidi, altre misure di protezione dalla corrosione possono essere necessarie: vi preghiamo di contattarci per le informazioni del caso. Non è ammessa l'immersione in fluidi altamente aggressivi, es. acidi o soluzioni alcaline.

Revisione

I riduttori in protezione IP 68-3 sono stati sottoposti a specifiche prove tipo. I riduttori in protezione IP 68-6, IP68-10 e IP 68-20 vengono invece sottoposti, durante il collaudo in fabbrica, a singole prove di tenuta.

Note

- La protezione IP 68 garantisce la protezione stagna dei componenti montati all'interno del riduttore ma non si applica alle parti di accoppiamento alla valvola.
- Se si prevede che i riduttori siano sottoposti a immersioni cicliche, raccomandiamo di scegliere una classe di protezione anticorrosiva superiore (KS o KX).
- Per il servizio interrato raccomandiamo vivamente una protezione anticorrosiva KS o KX.
- Per installazione all'esterno, con il riduttore in posizione orizzontale, raccomandiamo l'adozione del coperchio indicatore a doppia tenuta.
 Per riduttori con coperchio indicatore a doppia tenuta, installati in ambienti con presenza di gas, è necessario realizzare uno sfiato (valvola di sfioro o foro) sulla flangia di accoppiamento valvola/riduttore.
- In caso di immersione permanente o per servizio interrato, è necessario equipaggiare il riduttore di idoneo coperchio cieco di protezione, al posto di quello standard indicatore. Se previsto in fase d'ordine, questa opzione sarà già predisposta in fabbrica. E' comunque possibile, anche successivamente, sostituire il coperchio indicatore con un coperchio cieco.
- Raccomandiamo di applicare un velo di idoneo sigillante tra la flangia della valvola e quella del riduttore.
- Il trafilamento di acqua o di condensa tra l'albero della valvola, l'inserto, il foro scanalato (ruota elicoidale) e le parti di accoppiamento può dare origine a fenomeni di corrosione. Si raccomanda quindi di applicare idoneo prodotto anticorrosivo (es. vaselina o grasso filante) tra l'inserto, il foro scanalato e l'albero della valvola.
- Quando è prevista la protezione KX, il foro scanalato della ruota elicoidale e l'inserto sono già protetti da idoneo ciclo anticorrosivo.

12. Manutenzione

12.1 Note generali

Ad installazione effettuata e prima dell'avviamento, verificare che non vi siano parti danneggiate e prevedere, se necessario, ritocchi alla vernice per prevenire la corrosione.

AUMA può fornire, a richiesta, piccoli quantitativi di vernice originale.

I riduttori AUMA richiedono una minima manutenzione.

Al fine di assicurare che il riduttore sia sempre efficiente ed affidabile e pronto all'impiego, raccomandiamo – nell'ipotesi che in media non siano eseguite più di 10 manovre all'anno – le seguenti misure preventive:

- Dopo circa sei mesi dall'installazione, ed in seguito almeno una volta all'anno, verificare che i bulloni di accoppiamento fra attuatore multi-giro, riduttore e valvola siano serrati a fondo. Se necessario, serrarli applicando le coppie segnalate nella tabella 3 (pagina 11).
- Eseguire una prova funzionale, almeno una volta ogni 6 mesi.
- Effettuare, ogni 2 anni, un accurato controllo visivo del riduttore per accertare eventuali perdite di grasso.
- Effettuare, almeno una volta ogni 5 anni, una prova funzionale completa. Registrare i dati rilevati per futuro riferimento.
- Per i riduttori permanentemente esposti a temperature superiori a 40°C, le operazioni di manutenzione sopra suggerite devono essere effettuate ad intervalli più brevi.

Guarnizioni:

Le guarnizioni di tenuta sono realizzate in materiale elastomerico soggetto a naturale invecchiamento. La vita teorica della mescola BUNA – N (NBR), utilizzata per le guarnizioni, è stimata in 13.5 anni dalla nostra data di produzione. Questo valore è basato su una temperatura media ambiente pari a 40° C. AUMA può fornire, a richiesta, idonei kit di guarnizioni per manutenzione.

Grasso:

Si raccomanda di sostituire completamente le guarnizioni di tenuta ed il grasso nei seguenti intervalli:

- se raramente utilizzato, ogni 10 12 anni
- se utilizzato frequentemente, ogni 6 8 anni
- se utilizzato per servizio di regolazione, ogni 4 6 anni



- Si consiglia di utilizzare solamente il grasso originale
- Per il tipo di grasso utilizzato, fare riferimento a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
- I grassi non devono essere mischiati tra loro.

| | Tabella 4: Quantità di lubrificante per i riduttori a vite senza fine e per le riduzioni primarie | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--|
| GS | | 50.3 | 63.3 | 80.3 | 100.3 | 125.3 | 3 | 160.3 | 200.3 | 250.3 | |
| Q.tà | dm³ | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | | 3,3 | 6,6 | 12,2 | |
| Peso1) | kg | 0,09 | 0,27 | 0,36 | 0,9 | 1,17 | \perp | 3,0 | 6,0 | 11,0 | |
| Riduzione | | VZ 2.3 | VZ 3.3 | VZ 4.3 | GZ 160. | | | 200.3 | _ | 250.3 | |
| primaria | | | | | | 4:1/ | 3:1 | 16:1 | 4:1/8:1 | 16:1 | |
| Q.tà | dm³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,0 | 1, | 5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | |
| Peso1) | kg | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,9 | 1,4 | 4 | 1,8 | 2,0 | 2,25 | |
| 1) per ρ = circa | a 0,9 kg | / dm³ | | | | | | | | | |



Il grasso rimosso e il detergente utilizzato devono essere smaltiti in accordo alla normativa vigente.

12.2 Cambio del grasso per riduttori GS 50.3 – GS 125.3 e riduzioni primarie VZ2.3 – VZ4.3

- Per riduttori accoppiati ad attuatore: rimuovere l'attuatore.
- Rimuovere il riduttore dalla valvola:



Durante questa operazione, la valvola o la tubazione non devono essere in pressione!

12.2.1 Riduttori a vite senza fine/ruota elicoidale

Fare riferimento all'elenco "Parti di Ricambio" GS 50.3 – GS 125.3, pagina 25. Per il tipo di grasso riferirsi alla targhetta di identificazione, per la quantità vedere tabella 4, pagina 18.

- Marcare la posizione di montaggio del riduttore sulla valvola, svitare i bulloni di collegamento e rimuovere il riduttore dalla valvola.
- Rimuovere i bulloni e le rondelle di fissaggio del coperchio cassa (2.0), rimuovendo quest'ultimo.
- Rimuovere i bulloni e le rondelle di fissaggio della flangia battuta cuscinetto (8.0). Estrarre, sollevandola, la ruota elicoidale dalla cassa: aiutarsi sfilando leggermente la vite senza fine dal suo alloggiamento e dalla bronzina di
- Togliere completamente il vecchio grasso dalla cassa del riduttore e da ogni suo componente. Pulire a fondo tutte le parti, usando kerosene o prodotto detergente similare.
- Pulire le superfici di contatto tra la cassa e il coperchio cassa (2.0). Sostituire le guarnizioni OR in corrispondenza della ruota elicoidale (010, 011, 012).
- Re-inserire accuratamente la ruota elicoidale e la vite senza fine in posizione corretta, applicando la flangia battuta cuscinetto (8) alla cassa del riduttore, i relativi bulloni e le rondelle.
- Riempire con nuovo grasso.
- Applicare il coperchio (2.0) alla cassa, accertandosi che la posizione degli OR (010, 011) sulla ruota elicoidale sia corretta. Inserire i bulloni e le rondelle e serrarli a fondo e a croce.
 - Sgrassare completamente le superfici di contatto delle flange di accoppiamento.
- Applicare grasso esente da acidi lungo le scanalature dell'inserto.
- Montare il riduttore alla valvola, accertandosi che la posizione di montaggio, precedentemente rilevata, venga rispettata.
- Inserire i bulloni e le rondelle (qualità minima 8.8), serrandoli a fondo e a croce, applicando le coppie di tabella 3, pagina 11.
- Riduttore senza riduzione primaria: passare al paragrafo "Messa in servizio" (pagina 21).
- Riduttore con riduzione primaria VZ 2.3 VZ 4.3: effettuare il cambio del grasso della riduzione primaria seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo seguente (12.2.2).

12.2.2 Riduzione primaria

Fare riferimento all'elenco "Parti di Ricambio" VZ 2.3 – VZ 4.3, pagina 24. Per il tipo di grasso riferirsi alla targhetta di identificazione, per la quantità vedere tabella 4, pagina 18.

- Svitare i bulloni e le rondelle di fissaggio del coperchio cassa VZ (20.0), rimuovere quest'ultimo e l'albero di ingresso (21.
- Rimuovere la piastra dentata (45), il giunto porta planetario (22) e i relativi ingranaggi (24).
- Togliere completamente il vecchio grasso dalla cassa del riduttore e da ogni suo componente. Pulire a fondo tutte le parti, usando kerosene o prodotto detergente similare.
- Pulire le superfici di contatto tra la cassa VZ (19), il coperchio cassa (20.0) e la piastra dentata (45). Sostituire le guarnizioni OR.
- Re-inserire accuratamente il giunto porta planetario (22) e gli ingranaggi planetari (24).
- Riempire con nuovo grasso.
- Rimontare la piastra dentata (45) ed inserire completamente l'albero di ingresso (21). Inserire i bulloni e le rondelle, serrandoli a fondo e a croce, applicando le coppie di tabella 3, pagina 11.
- Continuare seguendo le istruzioni del paragrafo "Messa in servizio" (pagina 21).

12.3 Cambio del grasso per riduttori GS 160.3 – GS 250.3 e riduzioni primarie GZ 160.3 – GZ 250.3

- Per riduttori accoppiati ad attuatore: rimuovere l'attuatore.
- Rimuovere il riduttore dalla valvola:



Durante questa operazione, la valvola o la tubazione non devono essere in pressione.

12.3.1 Riduttori a vite senza fine/ruota elicoidale

Fare riferimento all'elenco "Parti di Ricambio" GS 160.3 – GS 250, pagina 26

Per il tipo di grasso riferirsi alla targhetta di identificazione, per la quantità vedere tabella 4, pagina 18.

AUMA può fornire, a richiesta, la chiave da utilizzarsi per le operazioni successive.

- Marcare la posizione di montaggio del riduttore sulla valvola, svitare i bulloni di collegamento e rimuovere il riduttore dalla valvola.
- Rimuovere i bulloni e le rondelle di fissaggio del coperchio cassa (2.0), rimuovendo quest'ultimo.
- Rimuovere i bulloni e le rondelle di fissaggio del coperchio lato vite senza fine (8.0). Rimuovere la ghiera supporto cuscinetto (30), dopo aver allentato il relativo grano di fermo (07). Estrarre, sollevandola, la ruota elicoidale (3) dalla cassa: aiutarsi sfilando leggermente la vite senza fine dal suo alloggiamento e dalla bronzina di banco.
- Togliere completamente il vecchio grasso dalla cassa del riduttore e da ogni suo componente. Pulire a fondo tutte le parti, usando kerosene o prodotto detergente similare.
- Pulire le superfici di contatto tra la cassa e il coperchio cassa (2.0).
 Sostituire le guarnizioni OR in corrispondenza della ruota elicoidale (010, 011).
- Re-inserire accuratamente la ruota elicoidale e la vite senza fine in posizione corretta. Riavvitare la ghiera supporto cuscinetto (30) e bloccarla con il relativo grano di fermo (07). Rimontare il coperchio lato vite senza fine (8.0) sulla cassa, fissandole con le apposite viti e rondelle elastiche.
- Riempire con nuovo grasso.
- Applicare il coperchio cassa (2.0), accertandosi che la posizione degli OR (010, 011) sulla ruota elicoidale sia corretta. Inserire i bulloni e le rondelle e serrarli a fondo e a croce.
 - Sgrassare completamente le superfici di contatto delle flangie di accoppiamento.
 - Applicare grasso esente da acidi lungo le scanalature dell'inserto.
 - Montare il riduttore alla valvola, accertandosi che la posizione di montaggio precedentemente rilevata venga rispettata.
 - Inserire i bulloni e le rondelle (qualità minima 8.8), serrandoli a fondo e a croce, applicando le coppie di tabella 3, pagina 11.
- Riduttore senza riduzione primaria: passare al paragrafo "Messa in servizio" (Pagina 21).
- Riduttore con riduzione primaria GZ 160.3 GZ 250.3: effettuare il cambio del grasso della riduzione primaria seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo seguente (12.3.2).

12.3.2 Riduzione a semplice stadio GZ 160.3 – GZ 250.3 (rapporti di riduzione 4:1 e 8:1)

Fare riferimento all'elenco "Parti di Ricambio" GZ 160.3 – GZ 250.3, pagina 28.

Per il tipo di grasso riferirsi alla targhetta di identificazione, per la quantità vedere tabella 4, pagina 18.

- Svitare i bulloni e le rondelle di fissaggio del coperchio cassa GZ (2.0), rimuovere quest'ultimo, l'albero di ingresso (3.0) e la piastra dentata (5.0).
- Rimuovere le viti (021) dalla piastra e separarla dall'albero di ingresso (3.3).

- Togliere completamente il vecchio grasso dalla cassa del riduttore e da ogni suo componente.
- Pulire a fondo tutte le parti, usando kerosene o prodotto detergente similare.
- Pulire le superfici di contatto tra la cassa GZ (1.0), il coperchio cassa (2.0) e la piastra dentata (5.0). Sostituire le guarnizioni OR.
- Riempire il coperchio cassa (2.0) con nuovo grasso.
- Fissare la piastra dentata (5.0) con le relative viti (021) al coperchio cassa (2.0).
- Riempire la cassa (1.0) con nuovo grasso e rimontare il coperchio cassa completo di albero (3.0). Inserire i bulloni e le rondelle, serrandoli a fondo e a croce, applicando le coppie di tabella 3, pagina 11.
- Continuare seguendo le istruzioni del paragrafo "Messa in servizio" (pagina 21).

12.3.3 Riduzione a doppio stadio GZ 200.3 – GZ 250.3 (rapporto di riduzione 16:1)

Fare riferimento all'elenco "Parti di Ricambio" GZ 200.3 – GZ 250.3, pagina

Per il tipo di grasso riferirsi alla targhetta di identificazione, per la quantità vedere tabella 4, pagina 18.

- Svitare i bulloni e le rondelle di fissaggio del coperchio cassa GZ (2.0), rimuovere quest'ultimo e l'albero di ingresso (3.0).
- Svitare le viti e le rondelle della cassa intermedia (10.0) rimuovendola unitamente al gruppo planetario di 1° stadio (13) con la relativa piastra dentata.
- Svitare le viti (035) e la piastra dentata (13) e separarla dall'albero di ingresso (3.3).
- Rimuovere le viti (021) dalla piastra dentata (5.0) e separarla dal pignone
- Togliere completamente il vecchio grasso dalla cassa del riduttore e da ogni suo componente. Pulire a fondo tutte le parti, usando kerosene o prodotto detergente similare.
- Pulire le superfici di contatto tra la cassa GZ (1.0), la cassa intermedia (10.0) e il coperchio. Sostituire le guarnizioni OR.
- Riempire la cassa (1.0) con nuovo grasso.
- Fissare la piastra dentata (5.0) con le relative viti (021) alla cassa intermedia (10).
- Rimontare la cassa intermedia. Inserire i bulloni e le rondelle, serrandoli a fondo e a croce, applicando le coppie di tabella 3, pagina 11.
- Riempire la cassa intermedia (10) e il coperchio cassa (2.0) con nuovo grasso.
- Fissare la piastra dentata (13) con le relative viti (035) al coperchio cassa
- Rimontare il coperchio cassa completo di albero e pignone sulla cassa intermedia. Inserire i bulloni e le rondelle, serrandoli a fondo e a croce, applicando le coppie di tabella 3, pagina 11.

12.4 Messa in servizio

- Se necessario, montare l'attuatore multigiro.
- Verificare la taratura dei fermi meccanici ed effettuarla se necessario.
- Per i riduttori azionati da attuatori multigiro, controllare la taratura dei fine corsa seguendo le istruzioni del relativo manuale d'istruzioni e, se necessario, effettuare una nuova taratura.
- Effettuare una prova funzionale.
- Prima della messa in servizio o dell'avviamento, verificare che non vi siano parti danneggiate o scheggiate e prevedere, se necessario, ritocchi alla vernice per prevenire la corrosione. AUMA può fornire, a richiesta, piccoli quantitativi di vernice originale.

13. Smaltimento e riciclo

Sebbene i riduttori AUMA siano progettati e costruiti per garantire una durata estremamente lunga, al termine della loro vita è necessaria la loro rimozione o sostituzione.

I riduttori hanno una costruzione modulare che agevola le operazioni di disassemblaggio, separazione e divisione delle varie parti o componenti sulla base dei materiali che li compongono e, cioè:

- metalli diversi
- componenti in plastica
- grassi ed oli

In generale si applicano le seguenti regole:


- Raccogliere grassi ed oli durante le fasi di smontaggio. Si tratta, di regola, di sostanze che inquinano l'acqua e il suolo e che non devono essere disperse nell'ambiente.
- Verificare che vengano rispettate le norme per il corretto ritiro e smaltimento dei materiali smontati, o per il loro corretto riciclo.
- Osservare attentamente le norme nazionali in tutte le fasi dello smaltimento e/o riciclo.

14. Service

AUMA offre una vasta gamma di servizi come, ad esempio, la manutenzione e la revisione dei riduttori. Gli indirizzi delle Filiali e delle Rappresentanze AUMA sono riportati a pagina 34 e sono scaricabili dal nostro sito Internet (www.auma.com).

Note

15. Elenco parti di ricambio riduttori a ruota elicoidale GS 50.3–GS 125.3 e riduttori primari VZ 2.3–VZ 4.3




Nota:

In fase d'ordine è necessario indicare il tipo di riduttore ed il relativo numero di commessa (rilevabili dalla targhetta di identificazione). La forma delle parti di ricambio fornite potrebbe variare da quella qui rappresentata.

| Part. Nr. | Cod. | Descrizione | Part. Nr. | Cod. | Descrizione |
|------------|----------|---------------------------------|-----------|------|-----------------------|
| 1 | Е | Cassa | 31 | Е | Albero di ingresso |
| 2.0 | В | Coperchio cassa, completo | 45 | Е | Piastra dentata |
| 3 | Е | Ruota elicoidale | 015 | Е | Anello elastico |
| 4.0 | В | Vite senza fine, completa | 017 | Е | Paraolio |
| 6 | Е | Bronzina | 020 | Е | Spina elastica |
| 7 | Е | Dado mobile | 024 | Е | Cuscinetto a sfere |
| 8.0 | В | Coperchio lato vite senza fine | 028 | Е | Anello elastico |
| 10.0 | В | Coperchio dei fermi meccanici | 029 | Е | Anello elastico |
| 11.0 | В | Coperchio indicatore, completo | 030 | Е | Rondella di fissaggio |
| 12 | Е | Disco elastico di blocco | 031 | Е | Rondella di supporto |
| 14 | Е | Inserto | 032 | Е | Rondella di supporto |
| 15 | Е | Dado di blocco | 034 | Е | Paraolio |
| 17.0 | В | Coperchio cieco | 035 | Е | Chiavetta parallela |
| 18.0 | В | Flangia per attuatore, completa | 046 | Е | Cuscinetto a sfere |
| 19.0 | В | Cassa riduzione VZ, completa | 047 | Е | Anello elastico |
| 20.0 | В | Coperchio cassa VZ, completo | 048 | Е | Anello elastico |
| 21 | Е | Albero di ingresso | 060 | Е | Anello elastico |
| 22 | Е | Giunto porta planetario | 061 | Е | Anello elastico |
| 23 | Е | Albero ingranaggio planetario | S1 | S | Set di guarnizioni |
| 24 | Е | Ingranaggio planetario | | | |
| 25.0 | В | Flangia per attuatore, completa | | | |
| Tipo B = s | sotto in | sieme Tipo E = componente | | Tipo | S = gruppo |

16. Elenco parti di ricambio riduttori a ruota elicoidale GS 160.3 – GS 250.3




Nota:

In fase d'ordine è necessario indicare il tipo di riduttore ed il relativo numero di commessa (rilevabili dalla targhetta di identificazione). La forma delle parti di ricambio fornite potrebbe variare da quella qui rappresentata.

| Part. Nr. | Cod. | Descrizione | Part. Nr. | Cod. | Descrizione | |
|--|------|--------------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--|
| 1.0 | В | Cassa | 17.0 | В | Coperchio cieco | |
| 2.0 | В | Coperchio cassa, completo | 18.0 | В | Flangia per attuatore, completa | |
| 3 | Е | Ruota elicoidale | 30 | Е | Ghiera supporto cuscinetto | |
| 4.0 | В | Vite senza fine, completa | 31.0 | В | Albero di ingresso, completo | |
| 6 | Е | Bronzina | 31.31 | Е | Albero di ingresso | |
| 7 | Е | Dado mobile | 07 | Е | Grano di fermo | |
| 8.0 | В | Coperchio lato vite senza fine | S1 | S | Set di guarnizioni | |
| 10.0 | В | Giunto fermi meccanici | | | | |
| 11.0 | В | Coperchio indicatore, completo | | | | |
| 14 | Е | Inserto | | | | |
| 15.0 | Е | Dado di blocco | | | | |
| 16.0 | В | Cappuccio protettivo | | | | |
| Tipo B = sotto insieme Tipo E = componente | | | Tipo S = gruppo | | | |

17. Elenco parti di ricambio riduttori primari GZ 160.3 – GZ 250.3 (rapporti di riduzione 4:1 und 8:1)




Nota:

In fase d'ordine è necessario indicare il tipo di riduttore ed il relativo numero di commessa (rilevabili dalla targhetta di identificazione). La forma delle parti di ricambio fornite potrebbe variare da quella qui rappresentata.

| Part. Nr. | Cod. | Descrizione | Part. Nr. | Cod. | Descrizione |
|--|------|------------------------------|-----------------|------|----------------------------------|
| 1.0 | В | Cassa, completa | 6.0 | В | Gruppo planetario, completo |
| 2.0 | В | Coperchio cassa, completo | 18.0 | В | Flangia per attuatore, completa |
| 3.0 | В | Albero di ingresso, completo | 021 | Е | Vite incassata a testa esagonale |
| 3.3 | Е | Albero di ingresso | S1 | S | Set di guarnizioni |
| 5.0 | Е | Piastra dentata | | | |
| Tipo B = sotto insieme Tipo E = componente | | | Tipo S = gruppo | | |

18. Elenco parti di ricambio riduttori primari GZ 200.3 – GZ 250.3 (rapporto di riduzione 16:1)



Nota:

In fase d'ordine è necessario indicare il tipo di riduttore ed il relativo numero di commessa (rilevabili dalla targhetta di identificazione). La forma delle parti di ricambio fornite potrebbe variare da quella qui rappresentata.

| Part. Nr. | Cod. | Descrizione | Part. Nr. | Ir. Cod. Descrizione | |
|--|------|--|-----------|----------------------|----------------------------------|
| 1.0 | В | Cassa, completa | 11 | Е | Pignone |
| 2.0 | В | Coperchio cassa, completo | 13.0 | В | Gruppo planetario 1° stadio |
| 3.0 | В | Albero di ingresso, completo | 13 | Е | Piastra con dentatura interna |
| 3.3 | Е | Albero di ingresso | 18.0 | В | Flangia per attuatore, completa |
| 5.0 | Е | Piastra dentata | 021 | Е | Vite incassata a testa esagonale |
| 6.0 | В | Gruppo planetario 2° stadio, completo | 035 | Е | Vite incassata a testa esagonale |
| 10 | Е | Cassa intermedia S1 S Set di guarnizioni | | Set di guarnizioni | |
| Tipo B = sotto insieme Tipo E = componente | | Tipo S = gruppo | | | |

19. Dichiarazione di Conformità UE e Dichiarazione del Fabbricante

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany www.auma.com Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Original Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery (EC Directive 2006/42/EC) and EC Declaration of Conformity in compliance with the Directive on Explosion Protection

for AUMA gearboxes of the type ranges

Lever gearboxes

Worm gearboxes GS 50.3 – GS 125.3 with reduction gearing VZ 2.3 – VZ 4.3

GS 160.3 - GS 250.3 with reduction gearing GZ 160.3 - GZ 250.3

GS 630.3 with reduction gearing GZ 630.3

GS 315 – GS 500 with reduction gearing GZ 16.1 – GZ 40.1 GF 50.3 – GF 125.3 with reduction gearing VZ 2.3 – VZ 4.3

GF 160.3 – GF 250.3 with reduction gearing GZ 160.3 – GZ 250.3

Bevel gearboxes GK 10.2 – GK 40.2 Spur gearboxes GST 10.1 – GST 40.1

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that the above mentioned gearboxes meet the following basic requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC: Annex I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.7, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

The following harmonised standards within the meaning of the Machinery Directive have been applied:

EN 12100-1: 2003 ISO 5210: 1996 EN 12100-2: 2003 ISO 5211: 2001

With regard to the partly completed machinery, the manufacturer commits to submitting the documents to the competent national authority via electronic transmission upon request. The relevant technical documentation pertaining to the machinery described in Annex VII, part B has been prepared.

AUMA gearboxes are designed to be installed on industrial valves. AUMA gearboxes must not be put service until the final machinery into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC Directive 2006/42/EC.

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, D-79379 Muellheim

As partly completed machinery, the gearboxes further comply with the requirements of the following directives and the respective approximation of national laws as well as the respective harmonised standards as listed below:

(1) Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

EN 1127-1: 2007 EN 13463-1: 2009 EN 13463-5: 2003

The above mentioned AUMA gearboxes in "ATEX" version are marked as follows:

II2G c IIC T4 or II2D IP6X T130°C or T190°C

In order to meet the requirements for use of AUMA gearboxes in potentially explosive atmospheres, the relevant information in the operation instructions must imperatively be observed.

Muellheim, 2009-12-29

H. Newerla, General Management

This declaration does not contain any guarantees. The safety instructions in product documentation supplied with the devices must be observed. Non-concerted modification of the devices voids this declaration.

Indice

| A | | IVI | | 5 | |
|---|----|---|--------------|--|----|
| Accoppiamento alla valvola | 11 | Manutenzione | 3, 18 | Smaltimento e riciclo | 22 |
| B Bulloni per il montaggio dell'attuatore | 10 | Modifica della corsa angolare Montaggio attuatori multigiro Montaggio del volantino | 15 9 7 | T Taratura dei fermi meccanici a comando manuale | 12 |
| С | | N | | con attuatori multigiro | 13 |
| Campi di applicazione | 3 | Norme di sicurezza | 3 | V | |
| D | | Р | | Volantino | 7 |
| Dati tecnici | 4 | Parti di ricambio GS 50.3 - GS 125.3 | 24 | | |
| Dichiarazione di Conformità UE Dichiarazione del Fabbricante | 30 | GS 160.3 - GS 250.3 GZ 160.3 - GZ 250.3 (4:1/8 | 26 | | |
| I | | GZ 200.3 - GZ 250.3 (4.17) | | | |
| Imballaggio | 7 | Posizioni di montaggio | 8 | | |
| Immagazzinaggio | 7 | Protezione anticorrosiva | 7 | | |
| Internet L | 31 | Protezione a tenuta stagna IP 68 | 17 | | |
| Lubrificante | 19 | | | | |

Informazioni disponibili anche su Internet: Certificati di collaudo ed ulteriori informazioni sui riduttori possono essere scaricati direttamente da Internet inserendo il numero d'ordine o di commessa (riportao sulla targhetta di identificazione). Il nostro indirizzo Internet è: http://www.auma.com



Solutions for a world in motion

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim **DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 riester@auma.com www.auma.com Factory Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 riester@wof.auma.com Service Centre Cologne **DE-50858 Köln** Tel +49 2234 2037 - 9000 Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg **DE-39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Service@scm.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10 Tel +420 272 700056 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 auma@aumator.fi

AUMA France S.A.R.L FR-95157 Taverny Cédex Tel +33 1 39327272

stephanie.vatin@auma.fr www auma fr AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel +44 1275 871141

mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT-20023 Cerro Maggiore (MI) Tel +39 0331 51351 info@auma.it

www.auma.it AUMA BENELUX B.V

NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 office@benelux.auma.com www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o PL-41-310 Dabrowa Górnicza Tel +48 32 26156 68

B Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA RU-141400 Moscow region for mail:

124365 Moscow a/ya 11 Tel +7 495 221 64 28 aumarussia@auma.ru www.auma.ru ERICHS ARMATUR AB

SE-20039 Malmö Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00

GS@g-s.dk www.g-s.dk IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid Tel +34 91 3717130 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485 info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S NO-1301 Sandvika Tel +47 67572600 post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA PT-2710-297 Sintra

Tel +351 2 1910 95 00 jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. TR-06810 Ankara

Tel +90 312 242 18 88 pbx megaendustri@megaendustri.com.tr CTS Control Limited Liability Company UA-02099 Kiyiv Tel +38 044 566-9971, -8427 v_polyakov@cts.com.ua

Africa

AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA-1560 Springs Tel +27 11 3632880 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C EG- Cairo Tel +20 2 3599680 - 3590861 atec@intouch.com

America

AUMA ACTUATORS INC. US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office

CL- Buin Tel +56 2 821 4108 aumachile@adsl.tie.cl

AR-C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141 contacto@loopsa.com,ar Asvotec Termoindustrial Ltda

BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc CA-L 4N 5E9 Barrie Ontario Tel +1 705 721-8246 troy-ontor@troy-ontor.ca MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C. Tel +57 1 401 1300 dorian.hernandez@manferrostaal.com

www.manferrostaal.com PROCONTIC Procesos y Control Automático

EC- Quito Tel +593 2 292 0431 info@procontic.com.ec IESS DE MEXICO S. A. de C. V.

MX-C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 55 55 561 701 informes@iess.com.mx

Corsusa S.A.C. **PE- Miralflores - Lima** Tel +511444-1200 / 0044 / 2321 corsusa@corsusa.com www.corsusa.com

PASSCO Inc. **PR-00936-4153 San Juan** Tel +18 09 78 77 20 87 85 Passco@prtc.net

Suplibarca VE- Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667 suplibarca@intercable.net.ve

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN-300457 Tianjin Tel +86 22 6625 1310 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655

info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi

Kanagawa Tel +81 44 329 1061 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. **SG-569551 Singapore** Tel +65 6 4818750 sales@auma.com.sg

www.auma.com.sq Al Avman Industrial, Egpts

AE- Dubai Tel +971 4 3682720 auma@emirates.net.ae PERFECT CONTROLS Ltd.

HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel +852 2493 7726 joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd. KR-153-803 Seoul Korea Tel +82 2 2113 1100 sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. **KW-22004 Salmiyah** Tel +965 4817448

arfaj@qualitynet.net Petrogulf W.L.L QA- Doha Tel +974 4350 151

pgulf@qatar.net.qa Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH-10120 Yannawa Bangkok Tel +66 2 2400656

sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tw

Australia

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU-NSW 1570 Artarmon** Tel +61 294361088 info@barron.com.au www.barron.com.au

2006-10-18



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Müllheim, Germany Tel +49 7631 - 809-0 Fax +49 7631 - 809 1250 riester@auma.com www.auma.com

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico Via della Arnasche, 6 I - 20023 Cerro Maggiore (MI) Tel +39 0331 51351 Fax +39 0331 517606 info@auma.it www.auma.it





Informazioni dettagliate sui prodotti AUMA sono disponibili sul nostro sito Internet al seguente indirizzo: